


ジャンボガラポン組立説明書


注意事項

- ・ 組み立ては必ず2人以上で行って下さい。※八角形ドームの落下破損に注意
- ・ このジャンボガラポンは抽選機です。抽選以外の目的では使用しないでください。
- ・ ハンドルを回す時はゆっくり回してください。強く回すと破損する恐れがあります。
- ・ 1回の抽選は一回転で行ってください。玉が出ない場合のみ、もう一度回して下さい。
- ・ お子様は抽選を行うときは、必ず大人の方の立会いのもとで行って下さい。

(1) スチール台を展開図の通りに組立てます。



(2) 八角形ドームを持ち上げ、ハンドルを差し込みます。
(必ず2名以上で作業してください。)
ハンドルと八角形ドームの固定は、ハンドルを下向きにして中心軸の穴を合わせてビス、ナットで留めます。



【注意】

ハンドルを差込む側から見て、ボール出口面が「左下」の位置で、穴の位置は出口面の中心より下に来るように組み立てて下さい。
穴の位置が逆になってしまうと玉が出ませんのでご注意ください。

(3) 最後に、ボール受けかごを取付けて完成です。

